

Ch1 - Control Mode

0: Uit

1 - 99: Manual

100-199: Geluidsgestuurd (Bewegingseffecten reageren op geluid)

200-254: Automatisch

255: Uit

Ch2 - Output Zoom

0-149: Zoom Out

150-255: Zoom In

Ch3 - Pattern page selection

15 Waardes per pagina (1-15, 16-31, enz)

224-255 doen niks

Ch4 - Pattern Selection

Elke waarde heeft een pattern tot de pagina leeg is

Ch5 - Zoom Effects

Ch6 - Rotation Effects

Ch7 - X Movement FX

Ch8 - Y Movement FX

Ch9 - X Zoom FX

Ch10 - Y Zoom FX

Ch11 - Kleurencombinaties

Van alles en nog wat, verschilt per patroon

Ch12 - Vaste kleuren, Kleureneffecten

0-7: Original

8-15: Red

16-23: Yellow

24-31: Green

32-39: Cyan

40-47: Blue

48-55: Pink

56-63: White

64-95: Red Green Blue verdeeld over het patroon

96-127: Cyan Blue Pink verdeeld over het patroon

128-159: Alle kleuren switch

160-191: RGB switch

192-223: Regenboog 1

224-255 : Regenboog 2

Ch13 - Grating mode - (Lines, Dots, etc)

Switcht tussen lijnen of punten en alles daar tussen in.

Ch14 - Line drawing (Manual)

Tekent het patroon beetje bij beetje

Ch15 - Line drawing (FX)

Kanaal 14 maar dan geautomatiseerd

Ch16 - Goede vraag

Na een nobele zoektocht hebben wij opgegeven uit te vogelen wat dit kanaal doet